

Benützung des Standrohrs am Unterflurhydranten



Montageanleitung Standrohr

1. Hydranten-Schachtdeckel entfernen (Ovaler Deckel)
2. Wichtig: Hauptventil muss geschlossen sein (Pfeil)
3. Abdeckungen der nicht benötigten Verschlusskappen müssen geschlossen sein (bitte kontrollieren)
4. Verschlusskappe der anderen Abdeckung entfernen und das Standrohr aufschrauben
5. Durch Drehen im Gegenuhrzeigersinn öffnet und durch Drehen im Uhrzeigersinn schliesst sich der Hydrant. Das Öffnen und Schliessen hat langsam und behutsam zu erfolgen
6. Hauptventil langsam und **vollständig** öffnen
7. Standrohr vor gebrauch gut spülen
8. Entfernen des Hydranten Schlüssels nach der Inbetriebnahme (Unfallgefahr)
9. Das Standrohr ist nun einsatzbereit

Demontageanleitung Standrohr

1. Hauptventil ganz schliessen
2. Druck des Standrohrs ablassen
3. Standrohr entfernen
4. Verschlusskappen für Gewindeabdeckungen wieder aufschrauben
5. Hydranten-Schachtdeckel schliessen

Benützung und Handhabung erfolgt in eigener Verantwortung.

Wird für den Wasserbezug ein Strahlrohr gebraucht, muss dieses langsam geöffnet und wieder langsam geschlossen werden.

Die Wasserversorgung lehnt jegliche Haftung und Schäden infolge falscher Bedienung ab.

Die Wasserversorgung Zürich ist allen Hydranten Benützern für die Einhaltung dieser Anleitung dankbar. Damit helfen Sie, Schäden und Wasserverluste zu verhindern und wir können gewähren, dass die Anlagen stets in einem betriebssicheren Zustand sind.