

Benützung des Standrohrs am Oberflurhydranten



Montageanleitung Standrohr

1. Roter Hydrantendeckel öffnen
2. Kontrolle: Mittelspindel muss ganz geschlossen sein, anschliessend beide Seitenspindeln schliessen
3. Standrohr an der gewünschten Seite montieren
4. Durch Drehen im Gegenuhrzeigersinn öffnet und durch Drehen im Uhrzeigersinn schliesst sich der Hydrant. Das Öffnen und Schliessen hat langsam und behutsam zu erfolgen
5. Mittelspindel langsam und **vollständig** öffnen und anschliessend die entsprechende Seitenspindel langsam öffnen
6. Standrohr vor Gebrauch gut spülen
7. Das Standrohr ist nun einsatzbereit

Demontageanleitung Standrohr

1. Mittelspindel ganz schliessen
2. Wasserdruck des Standrohrs ablassen
3. Standrohr vom Hydranten entfernen
4. Beide Seitenspindeln schliessen und Dichtung entlasten, das heisst eine Umdrehung zurückdrehen
5. Roter Hydrantendeckel schliessen und seitliche Verschlusskappen montieren

Benützung und Handhabung erfolgt in eigener Verantwortung.

Wird für den Wasserbezug ein Strahlrohr gebraucht, muss dieses langsam geöffnet und wieder langsam geschlossen werden.

Die Wasserversorgung lehnt jegliche Haftung und Schäden infolge falscher Bedienung ab.

Die Wasserversorgung Zürich ist allen Hydranten Benützern für die Einhaltung dieser Anleitung dankbar. Damit helfen Sie, Schäden und Wasserverluste zu verhindern und wir können gewähren, dass die Anlagen stets in einem betriebssicheren Zustand sind.